

このたびは Umbrella Company / DI-SNAKE をお買い上げいただき誠にありがとうございました。本製品を正しくご使用いただくために、ご使用前に本取扱い説明書をよくお読みください。

DI-SNAKE について

DI-SNAKE は、フォンプラグにアクティブバッファー回路を内蔵した高音質な「DI ケーブル」です。

楽器の出力コネクタに DI-SNAKE を直結すれば「シールドケーブルさえ通過しないシグナル」を捉えることができます。

楽器自体が本来持っているキャラクターと、繊細な演奏のニュアンスをありのままにキャプチャー、エレキベースやエレキギター、エレクトリックピアノ、アナログシンセサイザー、ピックアップを搭載したアコースティック楽器など、パッシブ / アクティブを問わず、驚くほど鮮度の高いサウンドを伝送します。

また、最大入力レベルを高く設計しているため、ペダルエフェクターの出力やギターアンプ / ベースアンプのプリアウト端子などにもご利用いただけます。機器から直接ミキサー / マイクプリアンプにシグナルを伝送して、機器に DI 出力を増設する感覚でセットアップできます。

DI-SNAKE はファンタム電源 (48V) で動作します。スタジオのマイクプリアンプ、ステータスでは PA ミキサー、自宅録音ではオーディオ・インターフェイスなどのマイク入力にシンプルに接続できます。

DI-SNAKE は低歪でフラットな音質を追求しているため、どんなマイクプリアンプにもマッチし、接続したマイクプリアンプのキャラクターを活かしたサウンドメイクを可能にしています。

ご利用方法

ファンタム電源で動作するプリアンプ回路を組み込んでおりますのでミキサー または マイクプリアンプ、オーディオインターフェイス などのマイク入力端子に接続し 48V ファンタム電源を供給してご使用ください。

ファンタム電源 ON/OFF 時は大きなショック ノイズが発生しますので該当するチャンネルのボリュームは絞った状態で行ってください。

万が一、音が出ないなどの際には次の事をご確認ください。

◇ 入力側はサイレントプラグを採用しています。正しいコネクションができたときにミュートが解除される仕組みです。プラグ / ジャックのコネクションをいま一度ご確認ください。

◇ 接続したミキサーまたはマイクプリアンプのファンタム電源は ON になっていますでしょうか？

ミキサーによっては個々のチャンネルのファンタム電源 ON/OFF スイッチとは別に全体のファンタム電源 ON/OFF スイッチを備えている物もございますのでミキサーの取説など、併せてご確認ください。

■ 禁止事項！

本製品を分解することは危険ですので絶対にお止めください。
分解を行った場合には保証の対象外とさせていただきます。
分解する行為は、故障の原因となりますので絶対にお止めください。