

このたびは Umbrella Company / DI-SNAKE をお買い上げいただき誠にありがとうございました。本製品を正しくご使用いただくために、ご使用前に本取扱い説明書をよくお読みください。

DI-SNAKE について



DI-SNAKE は、フォンプラグにアクティブ DI 回路を内蔵した「DI ケーブル」です。

楽器の出力コネクタに DI-SNAKE を直結すれば「シールドケーブルさえ通過しないシグナル」を捉えることができます。

楽器自体が本来持っているキャラクターと、繊細な演奏のニュアンスをありのままにキャプチャー、エレキベースやエレキギター、エレクトリックピアノ、アナログシンセサイザー、ピックアップを搭載したアコースティック楽器など、パッシブ / アクティブを問わず、驚くほど鮮度の高いサウンドを伝送します。

また、最大入力レベルを高く設計しているので、ペダルエフェクターの出力やギターアンプ / ベースアンプのプリアウト端子などにもご利用いただけます。機器から直接ミキサー / マイクプリアンプにシグナルを伝送して、機器に DI 出力を増設する感覚でセットアップできます。

DI-SNAKE はファンタム電源 (48V) で動作します。スタジオのマイクプリアンプ、ステータスでは PA ミキサー、自宅録音ではオーディオ・インターフェイスなどのマイク入力にシンプルに接続できます。

DI-SNAKE は低歪でフラットな音質を追求している為、どんなマイクプリアンプにもマッチし、接続したマイクプリアンプのキャラクターを活かしたサウンドメイクを可能にしています。

DI-SNAKE の使用方法

DI-SNAKE には、ファンタム電源で動作するプリアンプ回路がプラグに内蔵されています。ミキサー または マイクプリアンプ、オーディオインターフェイス などの【マイク入力端子】に接続し **48V ファンタム電源を供給してご使用ください。**

ファンタム電源 ON/OFF 時は大きなショック ノイズが発生しますので該当するチャンネルの **ボリュームを必ず絞った状態**で行ってください。

万が一、音が出ないなどの際には次の事をご確認ください。

- プラグ / ジャックのコネクションをいま一度ご確認ください。
- 接続したミキサーまたはマイクプリアンプのファンタム電源は ON になっていますか？

ミキサーによっては個々のチャンネルのファンタム電源の ON/OFF スイッチとは別に全体のファンタム電源 ON/OFF スイッチを備えている物もございますので、ミキサーの取説などを併せてご確認ください。

※見た目はふつうのケーブルと変わりません、本製品について理解されていない場合は、ファンタム電源を ON にする事はないと思いますので、ライブハウスやリハの現場で PA のオペレーターに『ファンタム電源で動作するプリアンプ内蔵ケーブル』だという事を必ずお伝えください。

禁止事項

分解は絶対にお止めください。保証の対象外とさせていただきます。構造上、配線をねじ切ってしまうなど、分解する行為は故障の原因となりますので絶対にお止めください。

SPECIFICATIONS

- ・入力インピーダンス：1MΩ
- ・THD+N：0.02%以下
- ・周波数レスポンス：1Hz～30kHz で ±0.5dB
- ・位相偏差：可聴帯域で ±10° 以内
- ・最大入力レベル：+18dBu
- ・電源：P48 ファンタム電源